

iBind A15

Перфобіндер
для брошурування
на пластикову пружину



Lite	Полегшена перфорація	20%
Lite	Безшумна перфорація	LESS




Max. 15 аркушів
80 г/м²



Max. 450 аркушів
80 г/м²

iBind A15

Перфобіндер
для брошурування
на пластикову пружину



Лоток
для відпрацьованого
матеріалу



Binding Guide

Comb	Sheets	Margin	Comb	Sheets	Margin
6mm	25	2	22mm	195	5
8mm	45	2	25mm	220	5
10mm	65	3	28mm	245	5
12mm	95	3	32mm	270	5
14mm	125	4	38mm	320	5
16mm	145	4	45mm	370	5
19mm	155	4	51mm	450	5

Заходи по забезпеченню безпеки використання пристрою :

- розмістіть біндер на рівній поверхні ;
- використовуйте машину лише за призначенням , а саме для перфорації і переплітання паперових листів та обкладинок згідно наведеної специфікації ;
- завжди перевіряйте перфорацію на чернетці , перш ніж використовувати його для оригіналу ;
- впевніться у відсутності скріпок у матеріалі , який має переплітатися ;
- вчасно видаляйте відпрацьований матеріал з лотка ;
- підіймайте біндер , тримаючи його знизу , а не за станину або ручку ;
- некваліфіковане обслуговування машини заборонено .

Специфікація/Технічні параметри

Макс. перфоруюча здатність для паперових аркушів	15 арк. (80 г/м)
Макс. перфоруюча здатність для пластикових обкладинок	Обкладинка ПВХ 0,15мм 1 шт.
Можливість регулювання глибини перфорації	2 - 5 мм
Переплітаюча здатність	Макс. розмір пластикової пружини: 51 мм Макс. кількість арк в документі: 450 шт (80 г/м)
Максимальна ширина паперу	DIN A4 (297 мм)
Кількість утворюваних отворів при перфорації	21
Налаштування формату	A4/A5
Вага нетто	3,2 кг
Розміри (В х Ш х Гл.)	365x555x530 (мм)

Примітка : Будь ласка , не вставляйте пластикову пружину до тих пір , доки не буде завершена перфорація паперу та обкладинок для буклету .



Мал. 1 Підготовка до перфорації. Прокрутіть колесо регулювання для налаштування формату паперу (A4/A5)



Мал. 2 Підготовка до перфорації: Потягніть ручку регулювання глибини перфорації для її регулювання від 2 до 5 мм



Мал. 3 Вставте папір (макс.12 листів 80 г/м за один раз в слот для паперу)



Мал. 4 Натисніть на ручку вниз, до завершення перфорації листів.



Мал. 5 Вставте та відкрийте пластикову пружину. Потягніть на себе ручку для розкриття пружини і встановіть замок у положення «Відкрито» (OPEN).



Мал. 6 Вставте перфоровані листи на розкритту пружину



Мал. 7 Після закінчення, відкрийте замок і поверніть ручку в початкове положення.



Мал. 8 Заберіть переплетений буклет



Мал. 9 Очистіть лоток від відпрацьованого матеріалу